

Regler för miljözon

- Alla tunga dieseldrivna fordon är tillåtna att köra i miljözon i 6 år från nyregistrering. Undantag är fordon som tillhör Euroklass 2 och 3 som får köras i 8 år från registreringsstillfället.
- Fordon som tillhör Euroklass 4 får köra i miljözon till och med 2016 och fordon som tillhör Euroklass 5 får köra i miljözon till och med 2020.
- Alla tunga dieselfordon som kör på det alternativa drivmedlet **EcoPar** får köra inom miljözon utan restriktioner.